



AIRLITE

Xbox Series X|S
Xbox One



WIRED HEADSET
CASQUE FILAIRE

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

2-Year Manufacturer's Warranty:
For product issues, contact us instead of returning to the store.
Garantie de 2 ans du fabricant : en cas de panne, veuillez nous contacter plutôt que d'aller en magasin.

Further Warranty Information Inside
Plus d'informations à propos de la garantie à l'intérieur



WARNING: CHOKING HAZARD
SMALL PARTS Not for children under 3 years.


AVERTISSEMENT: RISQUE DE SUFFOCATION
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

1

Mic Mute
Couper le microphone

Silenciar micro
Mikrofon stummschalten

Silenziamento del microfono
Wyciszenie mikrofonu



EN Flip the mic boom up to mute and down to unmute.

FR Actionnez la perche du micro vers le haut pour couper le son et vers le bas pour le rétablir.

ES Levanta el brazo del micrófono para silenciarlo y vuelve a bajarlo para reactivarlo.

DE Drehe den Mikrofonarm nach oben, um es stummzuschalten, und nach unten, um es freizugeben.

IT Sposta la levetta del microfono verso l'alto per silenziare e verso il basso per riattivare l'audio.

PL Podnieś pałąk mikrofonu, aby wyciszyć; lub opuść go, aby wyłączyć wyciszenie.

2

Audio Controls
Contrôles audio

Controles de audio
Audio-Steuerung

Comandi audio
Sterowanie audio



EN Use the volume dial on the left earcup to adjust the audio to your preferred level.

FR Utilisez la molette de volume située sur l'oreillette gauche pour régler le son au niveau qui vous convient.

ES Usa el mando de volumen del auricular izquierdo para ajustarlo al nivel que prefieras.

DE Nutze den Lautstärkenregler an der linken Ohrmuschel, um das Audio auf den bevorzugten Pegel einzustellen.

IT Usa il sistema di regolazione del volume sul padiglione sinistro per scegliere il tuo livello preferito.

PL Użyj pokrętkę głośności na lewej poduszce nausznej, aby ustawić głośność na wybranym poziomie.

3

Audio Setup on Xbox
Configuration audio sur la Xbox

Configuración de audio en Xbox
Audio-Setup auf Xbox

Configurazione audio su Xbox
Konfiguracja audio na Xbox

EN A. Check the base of your Xbox Series X|S or Xbox One controller to make sure it has a 3.5mm port for audio. If it does not, you will need to purchase a separate headset adapter.
B. Plug the headset's 3.5mm jack into the base of your controller.
C. Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device.
D. Press the Nexus button on the controller to access the menu. Select "System," then "Audio," and finally, adjust your preferences from there.

FR A. Vérifiez la base de votre manette Xbox Series X|S ou Xbox One pour vous assurer qu'elle dispose d'un port 3,5 mm pour l'audio. Si ce n'est pas le cas, vous devrez acheter un adaptateur de casque séparé.
B. Branchez le jack de 3,5 mm du casque dans la base de la manette.
C. Vérifiez vos réglages audio afin de vous assurer que votre casque est sélectionné comme périphérique audio par défaut.
D. Appuyez sur la touche Nexus de la manette pour accéder au menu. Sélectionnez "Système", puis "Audio", et enfin, réglez vos préférences à partir de là.

ES A. Comprueba la base de tu mando de Xbox Series X|S o Xbox One para asegurarte de que tenga un conector de audio de 3,5 mm. De no ser así, deberás adquirir por separado un adaptador de auriculares.
B. Enchufa el conector de 3,5 mm de los auriculares a la base de tu mando.
C. Comprueba tu configuración de audio para asegurarte de que estén seleccionados tus auriculares como dispositivo de audio.
D. Pulsa el botón Nexus del mando para acceder al menú. Selecciona "Sistema", luego "Audio" y, por último, ajusta tus preferencias desde allí.

DE A. Prüfe die Unterseite deines Xbox Series X|S- oder Xbox One-Controllers, ob eine 3,5-mm-Audiobuchse vorhanden ist. Falls nicht, musst du einen separaten Headset-Adapter kaufen.
B. Stecke den 3,5-mm-Klinkenstecker des Headsets in die Unterseite deines Controllers.
C. Prüfe deine Audio-Einstellungen, um sicherzustellen, dass dein Headset als zugeordnetes Audiogerät ausgewählt ist.
D. Drücke den Nexus-Knopf auf dem Controller, um das Menü zu öffnen. Wähle „System“ und anschließend die Option „Audio“, um schließlich deine Präferenzen anzupassen. "

3

Audio Setup on Xbox
Configuration audio sur la Xbox



Configuración de audio en Xbox
Audio-Setup auf Xbox

Configurazione audio su Xbox
Konfiguracja audio na Xbox

IT A. Controlla che la base del tuo controller Xbox Series X|S o Xbox One abbia una porta da 3,5 mm per l'audio. Se non è presente, devi acquistare un adattatore separato per le cuffie.
B. Inserisci lo spinotto da 3,5 mm delle cuffie nella base del tuo controller.
C. Controlla le tue impostazioni audio per verificare che siano selezionate le tue cuffie come dispositivo audio assegnato.
D. Premi il pulsante Nexus sul controller per accedere al menu. Seleziona "Sistema", poi "Audio" e infine imposta le tue preferenze.

PL A. Upewnij się, że na podstawie kontrolera Xbox Series X|S lub Xbox One znajduje się gniazdo audio w standardzie 3,5 mm. Jeżeli go nie ma, należy kupić osobną przejściówkę do zestawu słuchawkowego.
B. Przewód zestawu słuchawkowego ze złączem 3,5 mm jack wepnij do gniazda na podstawie kontrolera.
C. Sprawdź ustawienia audio, aby upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest wybrany jako przypisane urządzenie audio.
D. Naciśnij przycisk Nexus na kontrolerze, aby uzyskać dostęp do menu. Wybierz „System”, następnie „Audio”, a na końcu dostosuj swoje ustawienia z tego poziomu. "

SETUP





©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved. Microsoft and Xbox are registered trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks and logos are the property of their respective owners.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE et leurs logos respectifs sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés. Microsoft et Xbox sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Performance Designed Products, LLC. Todos los derechos reservados. Microsoft y Xbox son marcas registradas del grupo de compañías Microsoft. El resto de marcas comerciales y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, und seine entsprechenden Logos sind Markenzeichen von Performance Designed Products LLC. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft und Xbox sind eingetragene Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, e i rispettivi loghi sono marchi di fabbrica di Performance Designed Products LLC. Tutti i diritti riservati. Microsoft e Xbox sono marchi di fabbrica registrati del gruppo delle società Microsoft. Tutti gli altri marchi e loghi sono di proprietà del loro rispettivo titolare.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE e os respetivos logótipos são marcas comerciais da Performance Designed Products, LLC. Todos os direitos reservados. Microsoft e Xbox são marcas registradas do grupo de empresas da Microsoft. As restantes marcas comerciais e logótipos são propriedade dos respetivos titulares.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, og de respektive logoer er varemærker tilhørende Performance Designed Products, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft og Xbox er registrerede varemærker tilhørende Microsoft virksomhedskoncernen. Alle andre varemærker og logoer tilhører de respektive ejere.

©2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, и их соответствующие логотипы являются торговыми марками Performance Designed Products LLC. Все права сохраняются. Microsoft и Xbox являются зарегистрированными торговыми знаками группы компаний Майкрософт. Все остальные торговые марки и логотипы являются собственностью соответствующих владельцев.

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products Ltd. Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products Ltd. Este producto ha sido fabricado e importado por Performance Designed Products Ltd. Dieses Produkt wurde hergestellt und importiert durch Performance Designed Products Ltd. Questo prodotto è fabbricato e importato da Performance Designed Products Ltd. Este produto é manufacturado e importado pela Performance Designed Products Ltd. Dette produkt er fremstillet og importeret af Performance Designed Products Ltd. Это изделие произведено и импортировано компанией Performance Designed Products Ltd.

ENGLISH

LIMITED WARRANTY

- Coverage and Term:** PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.
- Exclusive Remedy and Exclusions:** The exclusive remedy for valid claims will be the replacement, or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs, or handling.
- How to Get Service:** Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact PDP's customer service department first. You can contact PDP customer service by phone at 1-800-331-3844 (US and Canada only), Monday to Friday from 8 AM to 6 PM PST. International customers can contact us by phone at +442036957905. You can always reach us, 24/7, by visiting support.pdp.com and clicking the "Submit a Request" button top right of the page to open a support ticket. Inquiries are typically answered within 24 business hours.
- Your Rights Under Applicable Law:** This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial, or national laws governing the sale of consumer goods.
- Additional Information for Australian Consumers:** PDP products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

DEUTSCH

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

- Umfang und Einschränkungen:** PDP garantiert, dass dieses Produkt 2 Jahre lang ab Datum des Kaufs frei von Produktionsmängeln ist. Als Produktionsmängel gelten Defekte an Material und/oder Verarbeitung, die abschließende Beurteilung unterliegt hierbei dem Kundendienst von PDP. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer unter Vorbehalt der Vorlegung eines Kaufbelegs eines autorisierten PDP-Handelspartners, aus dem das Kaufdatum eindeutig abzulesen ist.
- Alleiniger Anspruch und Ausnahmen:** Der alleinige Anspruch bei rechtmäßigen Forderungen ist ein Ersatz oder eine Rückerstattung für das Produkt. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Unfälle, falsche oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, unaufgeforderte oder unsachgemäße Eingriffe, Reparaturen oder Handhabung entstanden sind.
- Inanspruchnahme der Garantie:** Käufer mit Produktfehlern werden gebeten, das Produkt nicht beim Verkäufer zurückzugeben, sondern direkt in Kontakt mit dem Kundendienst von PDP zu treten. Sie können den Kundendienst von PDP telefonisch unter 1-800-331-3844 erreichen (nur aus USA und Kanada), Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit (PST). Internationale Kunden erreichen uns unter +442036957905. Wir sind außerdem täglich und rund um die Uhr unter support.pdp.com für Sie da. Klicken Sie auf „Anfrage einreichen“ in der oberen rechten Ecke der Seite, um eine Anfrage zu erstellen. Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Geschäftsstunden beantwortet.
- Ihre Kundenrechte nach geltendem Recht:** Diese Garantie beeinflusst nicht die geltenden Kundenrechte, die in Ihrem jeweiligen Land, Bundesland oder übernational durch Gesetze zum Verkauf von Verbrauchsgütern geregelt werden.

ITALIANO

GARANZIA LIMITATA

- Copertura e condizioni:** PDP garantisce un prodotto esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto. I difetti di fabbricazione sono quelli riconducibili ai materiali e/o alla lavorazione, soggetti alla decisione finale da parte del servizio clienti PDP. Questa garanzia si applica solo agli acquirenti in possesso di una prova di acquisto valida che mostra la data effettiva dell'acquisto fornita da un rivenditore PDP autorizzato.
- Unici rimedi possibili ed esclusioni:** Gli unici rimedi possibili per reclami validi sono la sostituzione o il rimborso del prodotto. Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, uso improprio o non corretto del prodotto, modifiche non autorizzate o improprie, riparazioni o modifiche.
- Come usufruire del servizio:** Gli acquirenti che riscontrano problemi con il prodotto devono contattare il servizio clienti PDP, non restituire il prodotto al negozio. È possibile contattare telefonicamente il servizio clienti PDP al numero 1-800-331-3844 (solo da Stati Uniti e Canada), dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 03:00 CEST. I clienti di altri paesi possono contattarci telefonicamente al numero +442036957905. È sempre possibile visitare il sito support.pdp.com e fare clic sul pulsante "Invia una richiesta" in alto a destra sulla pagina per inviare una richiesta di supporto. Il servizio è operativo tutti i giorni, 24 ore su 24. Solitamente, rispondiamo entro 24 ore lavorative.
- I diritti dell'utente ai sensi della legge:** Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili alla vendita di beni di consumo.

EN

Need Help?

Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844 (USA and Canada only) or +442036957905 (UK only).

FR

Besoin d'aide?

Visitez support.pdp.com ou appelez-nous au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou +3318486234 (France).

ES

¿Necesita ayuda?

Visite support.pdp.com o llame al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982897 (España).

DE

Noch Fragen?

Geh auf support.pdp.com oder ruf uns an unter +494087408688 (Deutschland) oder +31208080923 (Niederlande).

IT

Hai bisogno di aiuto?

Visita il sito support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o al +390294753553 (Italia).

© 2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Please keep this information for future reference.

© 2023 Performance Designed Products LLC, PDP, AIRLITE, et ses logos respectifs sont des marques de commerce et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" conception, Xbox Series X|S, Xbox One, et Windows 10/11 sont des marques de commerce de Microsoft et/ou de la groupe Microsoft. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Veillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B)

FRANÇAIS (EU)

GARANTEE LIMITÉE

- Degré et durée de la garantie :** PDP garantit que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Sont considérés comme défauts de fabrication les défauts de matériel et de finition, sous réserve de la décision finale du service clientèle de PDP. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs d'origine en possession d'une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat et provenant d'un revendeur PDP autorisé.
- Recours exclusifs et exclusions :** en cas de réclamation valable, le seul recours sera le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, une utilisation incorrecte ou abusive du produit, des modifications, réparations ou manipulations non autorisées ou incorrectes.
- Bénéficiaire de votre garantie :** les acheteurs rencontrant un problème avec le produit ne doivent pas le rapporter en magasin, mais d'abord contacter le service client de PDP. Vous pouvez contacter le service client de PDP par téléphone au 1-800-331-3844 (États-Unis et Canada uniquement), du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures (heure du Pacifique). Les clients à l'international peuvent nous contacter par téléphone au +442036957905. Vous pouvez également nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site support.pdp.com en sélectionnant le bouton « Envoyer une demande » en haut à droite de la page pour envoyer une demande d'assistance. Nous répondons habituellement dans un délai de 24 heures ouvrables.
- Législation applicable :** cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables étatiques, provinciales ou nationales régissant la vente de biens de consommation.

ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA

- Cobertura y vigencia:** PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación en materiales y/o mano de obra están sujetos a la decisión final del servicio de atención al cliente de PDP. Esta garantía solo se aplica a los compradores originales con un comprobante de compra válido de un minorista autorizado de PDP que muestre claramente la fecha de compra.
- Recurso exclusivo y exclusiones:** El recurso exclusivo para las reclamaciones válidas será la sustitución o el reembolso del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, manipulación o reparaciones no autorizadas o inapropiadas.
- Servicio de mantenimiento:** Los compradores que tengan problemas con el producto no deben devolverlo a la tienda, sino contactar primero con el servicio de atención al cliente de PDP. Puede contactar con el servicio de atención al cliente del PDP por teléfono al 1-800-331-3844 (solo en EE. UU. y Canadá), de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 PST (17:00 - 03:00 CEST). Los clientes internacionales pueden llamar al teléfono +442036957905. Ofrecemos contacto garantizado las 24 horas en support.pdp.com. También puede hacer clic en el botón enviar una solicitud en la parte superior derecha de la página para enviar una solicitud de asistencia. Normalmente, se responde a estas solicitudes en un periodo de 24 horas laborales.
- Derechos en virtud de la legislación aplicable:** Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

POLSKI POLAND

Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta

- Zakres i warunki:** firma PDP gwarantuje, że ten produkt zostanie wolny od wad produkcyjnych przez dwa lata od pierwotnej daty zakupu. Wady produkcyjne to usterki materiałowe i/lub wykonawcze, które ostatecznie uznaje dział obsługi klienta PDP. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko faktycznych nabywców z ważnym dowodem zakupu od autoryzowanego sprzedawcy PDP, na którym to dowodzie widnieje wyraźna data zakupu.
- Jedynie środki prawne i wyłączenia:** jedynymi środkami prawnymi stosowanymi po uznaniu reklamacji są naprawa, wymiana lub zwrot produktu. Ta gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwego użycia produktu, nadużywania go, nieupoważnionych lub niewłaściwych modyfikacji, napraw lub obsługi.
- Jak uzyskać serwis:** kupujący, których produkty okazały się wadliwe, nie powinni zwracać ich do sklepu, lecz w pierwszej kolejności skontaktować się z działem obsługi klienta firmy PDP. Z działem Klienta firmy PDP można skontaktować się telefonicznie pod numerem 1-800-331-3844 (dotyczy tylko klientów z USA i Kanady), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 PST. Klienci z innych krajów mogą zadzwonić pod numer +442036957905. Zawsze można skontaktować się z nami całonocowo za pośrednictwem witryny support.pdp.com, przesyłając bilet pomocy technicznej. Na wszystkie pytania odpowiadamy zazwyczaj w przeciągu 24 godzin.
- Prawa przysługujące z mocy obowiązującego prawa:** niniejsza gwarancja nie wpływa na legalne prawa Klientów przysługujące im z tytułu obowiązujących przepisów stanowych, regionalnych i krajowych dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych.
- Informacje dodatkowe dla klientów z Australii:** produkty firmy PDP są objęte gwarancją, której nie mogą umiawniać żadne przepisy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania naprawy lub zwrotu ceny zakupu w wypadku poważnej usterki oraz odszkodowanie z tytułu innych zasadnie przewidywalnych strat bądź uszkodzeń. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do otrzymania naprawy lub wymiany, jeżeli towary nie spełniają oczekiwańnych wymogów jakości, a usterki nie można skłasyfikować jako poważnej usterki. Korzyści przysługujące użytkownikowi na podstawie naszej wyraznej gwarancji uzupełniają prawa i środki prawne wynikające z mocy australijskiego prawa konsumenckiego oraz innych przepisów.